



# Rhino<sup>®</sup>

## 5 kg / 1 g

Capacidad Máxima / División Mínima

## Báscula Electrónica Circular

### Electronic Circular Scale

- Plato de 17 cm de diámetro
- Calcula volumen en: Mililitros y Onzas (para medir agua y leche)
- Pesa en: Gramos, Libras y Onzas
- Totalmente portátil, funciona con 2 baterías AAA (incluidas)



**IMPORTANTE:**  
Lea este manual  
antes de encender  
la báscula



## MANUAL DE USO

### MODELO: BACI-5



Calcula peso  
y volumen



Funciona con 2  
baterías AAA de 1.5 V



Ahorro de  
energía



Excede los estándares  
de certificación

Usted ha adquirido un producto RHINO, lo cual le garantiza calidad y durabilidad, ya que la báscula BACI-5 ha sido fabricada bajo estándares de calidad norteamericanos. Conserve este instructivo de uso, el cual le ayudará a comprender la operación de la báscula RHINO BACI-5 y le será útil en cualquier futura referencia.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Exactitud: Media (III)

Capacidad: Máx: 5 kg Min: 20 g

$d_{-e} = 1 \text{ g}$   $d_{+} = 1 \text{ g}$

Lim: 7.5 kg

Tensión Nominal de Alimentación: 3 Vcc

(2 Baterías AAA de 1.5 Vcc)

## GUIA RÁPIDA DE USO

1. Retire la báscula de su empaque, asegúrese de que esté en perfectas condiciones y que incluya todos sus accesorios.
2. Coloque la báscula en una superficie firme y nivelada. Cualquier movimiento, por mínimo que sea, puede afectar la exactitud.
3. De preferencia coloque siempre los objetos a pesar en el centro del plato.

## PRECAUCIONES

1. La pantalla mostrará "Lo" cuando sea necesario reemplazar la batería.
2. La pantalla mostrará "Err" cuando se sobre cargue la báscula. Remueva el sobrepeso para evitar daños.
3. Coloque la báscula en un lugar fresco y seco.
4. Para uso familiar solamente. NO USAR para fines comerciales.
5. Limpie el producto con un paño suave, ligeramente húmedo (no mojado). No sumerja la báscula en agua.

## ADVERTENCIAS


-  No abra la báscula por su cuenta o la garantía será nula.
-  Para limpiar la báscula utilice un paño o una esponja húmeda, nunca el chorro de agua directo.
-  Proteja la báscula de los insectos, no utilice aerosol, solo productos sólidos contra insectos.
-  No deje caer de golpe el producto que desea pesar, esto puede dañar la celda de carga.
-  No dirija el flujo de aire de ventiladores o calentadores directamente hacia la báscula.
-  No deje expuesta su báscula a goteo o salpicadura de líquidos.

En caso de requerir asistencia técnica, acuda a uno de los centros de servicio Rhino autorizados.

## CAMBIO DE BATERÍAS

Cuando la pantalla de la báscula muestre la leyenda "Lo" debe reemplazar sus baterías:

1. Abra la tapa que protege las baterías ubicada en la base, en la parte inferior de la báscula.
2. Extraiga las baterías agotadas.
3. Instale las baterías nuevas asegurándose de introducirlas adecuadamente:



**NOTA.** No se recomienda mezclar distintos tipos de pilas (diferente composición química, diferente marca o nuevas con usadas), ya que puede aumentar significativamente la posibilidad de que ocurran derrames, y el riesgo de dañar la báscula.

## CONOZCA SU BÁSCULA



**MODE** Conversión de Unidades.

**ON/OFF CERO** Encendido y Apagado / Ajusta la báscula a peso cero.


**T** Tara                      Sólidos  
**O** Cero                        Agua  
**-** Valor Negativo        Leche

## UNIDAD DE MEDIDA

Cuando la báscula esté encendida y en condiciones de iniciar el pesaje, pulse la tecla **[UNIT]**, que se encuentra en la parte inferior para elegir la unidad de medida o función que requiera: g (gramos), lb:oz (libras con onzas), oz (onzas) o ml (función volumen).

Tecla **[UNIT]**  
vista posterior

**UNIT**



## FUNCIÓN DE PESAJE

1. Asegúrese de que no tener ningún objeto sobre el plato, coloque la báscula en una superficie plana y sólida.
2. Coloque el recipiente (si lo requiere) sobre la báscula antes de encender la báscula.
3. Presione **[ON/OFF / CERO]** para encender la báscula.
4. Espere hasta que la pantalla muestre "0" para comenzar a pesar. Presione **[MODO]** para cambiar de modo de trabajo si así lo requiere.
5. Coloque el objeto a pesar, se podrá leer el peso en la pantalla.
6. Si el objeto a pesar es agua o leche, presione para elegir el modo de volumen.

## AJUSTE A INDICADOR DE VOLUMEN

Asegúrese de que no tener ningún objeto

1. sobre el plato, coloque la báscula en una superficie plana y sólida.  
Presione **[ON/OFF / CERO]** para encender
2. la báscula.  
Espere hasta que la pantalla muestre "0" y
3. presione para elegir modo "Agua" o "Leche".  
Coloque el contenedor del líquido sobre a
4. báscula BACI-5.  
Presione **[ON/OFF / CERO]** para eliminar el
5. peso del contenedor.  
Vacíe el líquido (agua o leche) dentro del
6. contenedor, la pantalla mostrará el volumen del líquido.  
Presione **[MODO]** para elegir el modo de
7. pesaje para conocer el peso del líquido.

## FUNCIÓN CERO O TARA

Esta función pesa diferentes cargas consecutivamente sin removerlos.

Primero coloque el primer objeto en la báscula, obtenga la lectura del pesaje.

- Coloque su recipiente y presione la tecla
2. **[ON/OFF / CERO]**, para eliminar la lectura de la pantalla y muestre "0" antes de agregar el siguiente.

## AUTO APAGADO

La báscula se apagará automáticamente si la pantalla muestra "0" o mantiene la misma lectura por 2 minutos.

## APAGADO MANUAL

Para maximizar la vida de la batería, presione **[ON/OFF / CERO]**, para apagar la báscula cada vez que termine de usarla.

**NOTA.** Cuando la pantalla muestre "0" presione para apagar la báscula; cuando la pantalla muestre la lectura de pesaje, presione por 3 segundos para apagar la báscula.

## PÓLIZA DE GARANTÍA

El equipo BACI-5 marca Rhino® que usted ha adquirido cuenta con una garantía de 1 año de servicio a partir de la fecha de adquisición, bajo las siguientes condiciones:

- Para hacer efectiva la garantía, bastará presentar esta póliza debidamente sellada por la tienda o unidad vendedora junto con el equipo en el lugar donde fue adquirido. En caso de que la póliza no esté sellada, deberá presentar su recibo de compra o factura.
- En ningún caso el tiempo de reparación será mayor a 30 días, transcurrido este tiempo, Rhino Maquinaria S.A. de C.V. procederá a efectuar el cambio por un equipo equivalente.

Esta garantía ampara las piezas, componentes de producto y mano de obra de la reparación a excepción de la batería.

Esta garantía será nula en los siguientes casos:

- Cuando el equipo se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el equipo no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
- Cuando el equipo hubiese sido alterado o reparado por personal no autorizado.
- Cuando el equipo hubiese sido dañado por una descarga de corriente eléctrica.
- Cuando el equipo hubiese sido dañado por insectos o plagas.

Si el distribuidor se niega a hacerle válida la garantía, comuníquese en la CDMX al 01 (55) 4429 0229 o en el interior de la república al 01 800 286 9280, o acuda a nuestro Centro de Servicio Matriz ubicado en: Avenida Uno, No. 7, Colonia Cartagena Parque Industrial, Tultitlán, Estado de México, C.P. 54918. Correo electrónico: [servicio@rhino.mx](mailto:servicio@rhino.mx)

La presente garantía es otorgada por:  
Rhino Maquinaria S.A. de C.V.  
Avenida Ruiz Cortines, Mz. 1, Lt. 20, Piso 4  
Lomas de Atizapán 2A Sección, Atizapán de Zaragoza  
Estado de México, México, C.P. 52977 Tel.: 4429 0229  
R.F.C. RMA070613AY7

## ¡En Rhino te brindamos el respaldo técnico que necesitas!

Contamos con una red de centros de servicio a nivel nacional para dar mantenimiento a tus equipos o hacer válida la garantía.

Servicio, Mantenimiento y Refacciones:  
01 (55) 4429 0229 para la CDMX  
o del interior de la República Mexicana: 01 800 286 9280  
Correo electrónico: [servicio@rhino.mx](mailto:servicio@rhino.mx)



[rhino.mx/servicio.html](http://rhino.mx/servicio.html)



Rhino Maquinaria S.A. de C.V.  
Avenida Ruiz Cortines, Mz. 1, Lt. 20, Piso 4  
Lomas de Atizapán 2A Sección, Atizapán de Zaragoza  
Estado de México, México, C.P. 52977 Tel.: 4429 0229  
R.F.C. RMA070613AY7, Manufacturado en China  
e-mail: [info@rhino.mx](mailto:info@rhino.mx)  
[www.rhino.mx](http://www.rhino.mx)

Sello del distribuidor