

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Antes de instalar, es necesario que:

- Verifique que la válvula de control está cerrada y desaloje el agua
- Con precaución, desmonte el tanque o depósito de la taza
- Si el W.C. es usado, desinstale las válvulas anteriores. Al terminar, abra de nuevo la válvula de control

1. Coloque esta válvula con el empaque (1) por la parte interior del tanque y por abajo atornille la tuerca con su rondana (2)
2. Coloque la alimentación con manguera (no incluida) o si usa tubo de cobre, coloque el empaque (3) y apriete con la tuerca (4)
3. Verifique que el flotador (11) no roce dentro del tanque o con el tubo rebosadero de la válvula de descarga (10) (no incluida). En caso necesario mueva la válvula
4. Coloque el clip (9) en la manguera (8). Luego insértelo en el tubo rebosadero y fije el otro extremo en el sujetador (5)
5. Abra la válvula de control y ajuste el nivel del agua para que quede en la marca, aflojando ligeramente la tuerca (7), de modo que la palanca (6) se mueva en el engrane, luego apriete firmemente la tuerca (7) y si es necesario, reajuste
6. Para regular la cantidad de agua del sello hidráulico del inodoro, deslice la manguera en los escalones del clip (9)

Nota: Está válvula requiere de un flotador con volumen mínimo de 550 cm³ y un peso máximo de 75 g (Dimensiones aproximadas del flotador 95 mm x 105 mm)

