

- Paso 1.** Una altura recomendable para la instalación de un lavabo es de 86 cm medidos de piso al borde superior de este. Definido el lugar, medir esta altura y hacer una marca en pared con lápiz.
- Paso 2.** Presente el lavabo sobre esta marca y verifique que esta altura es adecuada para usted. Puede subir o bajar el lavabo según su comodidad. Marque con lápiz en la pared la altura de la parte inferior del lavabo (por abajo del lavabo). Esta es la parte donde se sostiene al soporte.
- Paso 3.** Para garantizar que su lavabo quede bien alineado, use un nivel y trace una línea perfectamente horizontal sobre la marca que hizo en la pared.
- Paso 4.** Presente el soporte de fijación en la pared y alinee la marca que hizo con el borde superior de la ranura horizontal que tiene el soporte. Ahora marque con lápiz los 4 orificios de perforación que tiene el lavabo.
- Paso 5.** Presente nuevamente el soporte (solo) sobre la pared guiándose con la nueva referencia horizontal y vuelva a marcar con punzón o con marca permanente la correcta localización de los 4 orificios de perforación del soporte.
- Paso 6.** Hacer las perforaciones con el taladro, usando broca para concreto de 1/4"
- Paso 7.** Fije a la pared el soporte usando los taquetes y las pijas incluidas.
- Paso 8.** Monte el lavabo y selle con silicón transparente anti hongos las juntas en pared y pedestal (si este es el caso). Recuerde que el sostén real del lavabo es el soporte, no el pedestal.

Listo! con COFLEX todo es más fácil