

# ADHESIVO CERÁMICO AZUL APAXCO



Código: ESP-MK-04 Rev. 00

El pegazulejo **AZUL APAXCO**, se emplea como adhesivo para recubrimientos de **alta absorción de humedad** en pisos interiores.



## DATOS TÉCNICOS

Presentación	Sacos de 20 kg
Color	Gris o Blanco
Rendimiento	> 4 m <sup>2</sup> (superficie nivelada)
Tiempo abierto	≥ 20 minutos
Tiempo de ajuste	≥ 15 minutos
Resistencia a la compresión	≥ 30 kg/cm <sup>2</sup>
Almacenamiento máximo	6 meses
Deslizamiento	< 5.0 mm

### DESCRIPCIÓN.

El pegazulejo AZUL APAXCO ADHETEC es un mortero de color gris con granulometría controlada de tamaño medio y aditivos especiales que brindan una gran adhesividad, retención de agua y facilidad de aplicación. Su demanda de agua es de 4 a 4.5 litros por cada 20 kg.

### VENTAJAS.

- Fácil manejo y aplicación.
- Rapidez de colocación.
- Ajustabilidad y tiempos abiertos adecuados.
- Adherencia garantizada.
- Alta calidad.
- No necesita la adición de ningún otro material.

### PREPARACIÓN DEL ADHESIVO.

• En una charola o mezclera, agrega 4 a 4.5 litros de agua limpia por cada 20 kg de adhesivo, bate hasta lograr una homogenización del adhesivo, dejando la mezcla libre de grumos o aglomerados, hasta lograr una consistencia pastosa que nos permita sostener el recubrimiento en muro y plafón.

• Deja en reposo la mezcla preparada entre 10 y 15 minutos, con la finalidad de que el adhesivo desarrolle todas sus propiedades, una vez transcurrido dicho tiempo, vuelve a batir el adhesivo sin añadir más agua.

• Extiende el adhesivo con una llana en un área correspondiente de 2 a 3 m<sup>2</sup>, y con la parte dentada, rasa el adhesivo de manera horizontal con respecto al muro, piso o plafón, retirando el exceso de este.

• *Es importante dejar la superficie libre de polvo, grasa, pintura en mal estado, o cualquier otro material que pudiera afectar la propiedad de adherencia.*

### APLICACIÓN.

- Con la parte lisa de la llana aplica una capa de adhesivo.
- Con la parte dentada de la llana realiza el rayado dejando surcos bien definidos.

- Coloca la pieza cerámica asegurándote que no tenga polvo u otros materiales que impidan la adherencia.
- Presiona y realiza un movimiento hacia arriba, hacia abajo, a la derecha y a la izquierda con el fin de sacar el aire encapsulado entre la cerámica y el adhesivo.
- Asienta con un mazo de goma, el centro a las esquinas si es necesario.
- Retira el exceso de adhesivo para posteriormente emboquillar de manera correcta.
- *Se sugiere el uso de separadores para tener una correcta alineación y separación entre piezas.*

### TIEMPO DE VIDA.

El adhesivo AZUL APAXCO ADHETEC puede permanecer en la charola de preparación por un lapso de 2 horas sin perder ninguna de sus propiedades (25 °C y 60% de humedad relativa). Mezcle el producto preparado cada 20 minutos sin agregar más agua. **NO SE APLIQUE** este producto a temperaturas menores a 5 °C.

## ¿Cómo preparar y aplicar correctamente los ADHESIVOS CERÁMICOS?

### 1 LIMPIA TU SUPERFICIE



Exceso de polvo  
Grasa, Pintura  
Otros materiales  
que sirvan como  
desmoldantes.

### 2 AÑADE AGUA



En un recipiente con  
4 a 4.5 litros de agua  
aproximadamente  
añade el producto\*.

\*La cantidad de agua dependerá del producto a utilizar

### 3 MEZCLA EL PRODUCTO



Bate hasta lograr  
una mezcla  
homogénea  
dejándola libre  
de grumos.

### 4 DEJA REPOSAR



Por 10 minutos y  
vuelve a mezclar  
sin añadir más  
agua.

### 5 APLICA EL PRODUCTO



Extiende el adhesivo  
con una llana en una  
área correspondiente  
de 2 a 3 m<sup>2</sup>

### 6 RASA EL ADHESIVO



Rasa de manera  
horizontal con  
respecto al muro, piso  
o plafón dejando surcos  
bien definidos para  
evitar burbujas de aire.

### 7 COLOCA LA PIEZA



Presiona y realiza  
movimientos de  
derecha a izquierda  
para sacar el aire  
encapsulado.

### 8 ASIENTA LA CERÁMICA



Asienta con un mazo de goma  
del centro y orillas si es necesario.  
Se sugiere el uso de separadores  
para tener una correcta alineación  
y separación entre las piezas.

### 9 RETIRA EL EXCESO



Retira el exceso de  
adhesivo para posterior-  
mente emboquillar de  
manera correcta.