

Código: 46201**CLR-S**

ADVERTENCIA: Revise que la extensión que va a utilizar no esté dañada.

LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE INSTALAR:

1. Retire los tornillos de la parte superior y del frente del clavija.
2. Pase el cable a través del soporte del clavija y sujete con las mordazas. No apriete todavía los tornillos.
3. Quite el aislante de las puntas de cada cable para exponer 19 mm de cable suelto. Si usa alambre trenzado, tuerza el alambre para prevenir hilos sueltos.
4. Enrosque un cable en cada tornillo de cada pata.
5. Coloque nuevamente el clavija en la base y asegure con los tornillos.

Importador: **Truper, S.A. de C.V.** Parque Industrial No. 1, Jilotepec, C.P. 54240, Estado de México, México. Tel.: 01(761) 782 91 00, Hecho en China / Made in China, Fax: 01(761) 782 91 70, R.F.C.:THE-791105-HP2. www.truper.com