

CÓDIGO:	IMAGEN:
DOLPHIN AL	
FAMILIA:	
SANITARIOS	
DESCRIPCIÓN:	
DOLPHIN ALARGADO	

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NOM-009-CONAGUA-2001 " INODOROS PARA USO SANITARIO - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS"	SI

MATERIAL	TIPO DE TRAMPA
CERAMICA VITRIFICADA	TRAMPA ESMALTADA DE 2 1/8"

DIMENSIONES			DIMENSIONES			DIMENSIONES		
ZONA	PULGADAS	MM	ZONA	PULGADAS	MM	ZONA	PULGADAS	MM
A	29"	737	E	31"	787	K	9"	229
B	15"	381	F	15 1/2"	394	L	18 1/4"	463
C	15 3/4"	387	G	14 3/4"	389	M	6"	152
D	5 1/2"	140	H	12"	305	N	5 5/8"	143
			I	9"	229			
			J	1/2"	13			

PESO SIN MATERIAL DE EMPAQUE:	INSTALACIÓN:
PESO DE TAZA 27,76 KG // PESO TANQUE 10,46 KG	INSTALACION A LA RED SANITARIA POR MEDIO DE JUNTA DE CERA Y BRIDA (NO INCLUIDAS), SUJECION AL PISO POR MEDIO DE PIJAS (NO INCLUIDAS), ASIENTO SUJETO AL MUEBLE POR MEDIO DE TORNILLOS. (INCLUIDO)
DESCARGA EN LITROS	
4,8	1.268
ASIENTO:	SISTEMA DE DESCARGA
ACRILICO (NO INCLUIDO)	SIFÓN JET
COMPLEMENTOS:	VÁLVULAS
CUBRE PIJAS Y HERRAJES	VÁLVULA ADMISIÓN FLUID MASTER 400 22400A319B VÁLVULA DESCARGA FLUID MASTER 540 22540A54B

RECOMENDACIONES:
<ul style="list-style-type: none"> • SE REQUIERE TENER COMO PRESION MINIMA 2,5 KG/CM2. • SE REQUIERE TENER COMO PRESION MAXIMA 5,5 KG/CM2. • FUNCIONAMIENTO CORRECTO DE LA TAZA MENOS DE 5 LITROS POR DESCARGA. • ROUGH-IN 12" DISTANCIA DE INSTALACIÓN DE LA PARED AL CENTRO DE LA DESCARGA. • REVIZAR QUE EL PISO SE ENCUENTRE BIEN NIVELADO ANTES DE INICIAR LA INSTALACION DEL SANITARIO. • ANTES DE REALIZAR LA INSTALACION A LA RED SANITARIA VERIFIQUE QUE LA DISTANCIA ENTRE EL MURO Y LA DESCARGA DEL SANITARIO COINCIDAN CON LA ENTRADA DE LA RED SANITARIA. • EL SANITARIO ES FRAGIL Y PUEDE QUEBRARSE EN SU MANIPULACION, POR LO QUE RECOMENDAMOS UTILIZAR GUANTES AL MOMENTO DE SU MANIPULACION E INSTALACION. • PARA LA INSTALACION UTILIZAR SELLADOR SILICON ANTIHONGOS PARA LAS JUNTAS DEL INODORO CON EL PISO. • NO UTILIZAR CEMENTO Y/O YESO COMO ADHESIVO YA QUE PUEDE QUEBRAR EL SANITARIO. • AL REALIZAR LA INSTALACION DE LOS TORNILLOS DE FIJACION SE DEBE TENER CUIDADO EN NO EXCEDER LA FUERZA DE APRIETE DE LAS TUERCAS, YA QUE PUEDE DAÑAR EL SANITARIO.

MANTENIMIENTO:
NO DEJAR EL MUEBLE POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO SIN LIMPIAR. PARA SU LIMPIEZA NO UTILIZAR AMONIACO NI ACIDOS, PUES DAÑARA IRREVERSIBLEMENTE EL ACABADO DEL SANITARIO, SOLO USAR JABON Y ESPONJA. LIMPIAR LA SUPERFICIE EXTERIOR DEL SANITARIO CON UNA TELA SUAVE Y HUMEDA AGREGANDO LIMPIADOR DETERGENTE NO ABRASIVO SI ASI SE REQUIERE Y LUEGO SECAR.

GARANTÍA:
10 AÑOS DE GARANTIA EN DEFECTOS DE MANUFACTURA PARA LA CERAMICA, 1 AÑO DE GARANTIA EN DEFECTOS DE MANUFACTURA EN LOS HERRAJES. EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR