

Estado	Ciudad	Centro de Servicio
Chihuahua	Chihuahua	670032 PROVIND AV. COLEGIO MILITAR # 4307 A COL. NOMBRE DE DIOS C.P. 31100 CHIHUAHUA, CHIH. TEL.: 01(614) 4-24-40-00
	Parral	671530 FERRETERIA AMAYA S.A. DE C.V. AV. ORTIZ MENA # 81, COL. CENTRO C.P. 33800 PARRAL, CHIH. TEL. 01 (627) 5-22-26-00
Coahuila	Monclova	670712 INDUSTRIAL FERRETERIA DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. BLVD. HAROLD R. PAPE # 1000, COL. CENTRO C.P. 25700 MONCLOVA, COAH. TEL.: 01 (866) 6-32-01-74 FAX.: 01 (866) 6-33-07-19
Colima	Manzanillo	671546 HERRAMIENTAS FORESTALES INDEPENDENCIA # 3, COL. CENTRO C.P. 28860 MANZANILLO, COL. TEL.: 01 (314) 3-33-24-55
D. F.	Centro	670995 EL MONSTRUO DE CORREGIDORA S.A. DE C.V. CORREGIDORA # 22, COL. CENTRO C.P. 06060 MEXICO, D. F. TEL.: 01 (55) 55-22-48-61 / 71 y 01 (55) 55-22-50-31 FAX.: 01 (55) 55-22-50-21
	Centro	671370 ADMINISTRADORA FERRETERA, S.A. DE C.V. CORREGIDORA # 76-A, COL. CENTRO C.P. 06060 MEXICO, D. F. TEL.: 01 (55) 55-22-99-76 FAX.: 01 (55) 55-22-99-06
Durango	Durango	671671 ENRIQUE CARROL ANTUNA NO. 406 COL. CIÉNEGA, DURANGO, DGO. TEL.: 01618-825-27-10
Edo. De México	Chalco	671570 LOS SAGACES CARRETERA MEXICO - CUAUTLA LT. 4 COL. SANTA CRUZ AMALINALCO C.P. 56609 CHALCO, EDO. DE MEXICO TEL.: 01 (55) 17-34-54-00
Guanajuato	Celaya	670150 COMPAÑIA FERRETERA NUEVO MUNDO S.A. DE C.V. AV. MEXICO - JAPÓN # 225, CD. INDUSTRIAL C.P. 38010, CELAYA, GTO. TEL.: Y. FAX.: 01(461) 6-17-75-78 / 6-17-75-79 / 6-17-75-80 / 6-17-75-88
Guerrero	Coyuca de Benítez	671637 LAS PALMERAS # 48 COL. CENTRO, COYUCA DE BENÍTEZ, GRO. TEL.: 01 (781) 4-52-08-15
	Ometepec	671677 MARIANO ABASOLO S/N COL. OMETEPEC CENTRO, OMETEPEC, GRO. TEL.: 01741-412-13-39
Hidalgo	Pachuca	670915 MUNDO TOOL MÉXICO, S.A. DE C.V. ALLENDE # 320, COL. CENTRO C.P. 42000, PACHUCA, HGO. TEL. Y FAX.: 01(771) 7-15-00-48
Jalisco	Guadalajara	670855 MAGNOCENTRO FERRETERO, S.A. DE C.V. AV. LA PAZ # 1180 COL. CENTRO GUADALAJARA, JAL. TEL.: 01 (33) 36-58-18-67 / 59
Puebla	Tlajomulco de Zúñiga	671673 P.F. MAYORISTAS FERRETEROS AV. ADOLFO B. HORN # 99 COL. LA GIGANTERA, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JAL. TEL.: (01-33) 12044129
	Puebla	671420 DISTRIBUIDORA DE HERRAMIENTAS MANUALES ZAVALETA, S.A. DE C.V. RIVERA ATOYAC # 325, COL. SANTA CRUZ BUENA VISTA C.P. 72810, SAN ANDRÉS CHOLULA, PUE. TEL. Y FAX.: 01-222-2-49-85-92
San Luis Potosí	Tulcingo del Valle	671197 AV. 5 DE MAYO # 118, COL. LAS FLORES C.P. 74790 TULCINGO DEL VALLE, PUE. TEL. Y FAX.: 01 (275) 4-32-81-76
	San Luis Potosí	671636 95/24 MÉXICO, S.A. DE C.V. SUC. SLP AV. UNIVERSIDAD # 1850 COL. EL PASEO, SAN LUIS POTOSÍ C.P. 78320 TEL. Y FAX.: 01 (444) 8-22-43-41
Tabasco	Villahermosa	671610 GRUPO VAQUEIRO FERRETERO, S.A. DE C.V. PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA NO. 2810 COL. MIGUEL HIDALGO, C.P. 86250 TEL.: 01 (993) 1-16-19-01 / 41 EXT. 106

Estado	Ciudad	Centro de Servicio
Tamaulipas	Tampico	671501 COMERCIAL BRICÉN LAREDO # 105, COL. MAINERO C.P. 89060, TAMPICO, TAM. TEL.: 01 (833) 2-12-02-50
	Tampico	671535 DISTRIBUIDORA SANVER S.A. DE C.V. CARRETERA TAMPICO-MANTE # 1303 COL. NUEVO PROGRESO C.P. 89318 TAMPICO, TAM. TEL.: 01 (833) 2-26-45-89
Veracruz	Martínez de la Torre	671635 LA CASA DISTR. TRUPER SUC. AV. YUCATAN # 137-A, COL. YUCATAN C.P. 93600 MARTÍNEZ DE LA TORRE, VER. TEL.: 01 (232) 3-73-54-20
Perote	Perote	671605 HUMBOLDT SUR # 49, COL. CENTRO C.P. 91270 PEROTE, VER. TEL.: 01 (282) 8-32-03-27 / 8-25-64-08
Zacatecas	Zacatecas	671686 AV. REVOLUCIÓN MEXICANA No. 108-1 TEL.: (01-492) 147-06-75
Estado	Ciudad	Sucursales Truper
Baja California	Tijuana	SUCURSAL TIJUANA BLVD. INSURGENTES # 1101 ENTRE BLVD. MANUEL CLOUTIER Y PASEO GUAYCURA, FRACC. GUAYCURA, DELEGACIÓN CERRO COLORADO, (ANTES LA PRESA) C.P. 22216, TIJUANA, B.C. COMUTADOR: 01(664) 9-69-51-80
Sinaloa	Culiacán	SUCURSAL CULIACÁN LIBRAMIENTO BENITO JUÁREZ # . 5599 B4, EJIDO DE LAS FLORES (LA COSTERITA), C.P. 80296, CULIACÁN, SINALOA. COMUTADOR: 01(667) 7-60-57-47
Tabasco	Villahermosa	SUCURSAL VILLAHERMOSA CALLE HELIO LOTES 1, 2 Y 3 MZ. 1, COL. INDUSTRIAL 2A ETAPA C.P. 86010, VILLAHERMOSA, TAB. COMUTADOR: 01 (993) 3-53-72-44
Jalisco	Guadalajara	SUCURSAL GUADALAJARA AV. DEL BOSQUE # 1243, FRACC. INDUSTRIAL EL BOSQUE II ENTRE PERIFERICO SUR Y CALLE INCALPA C.P. 45590, TLAQUEPAQUE, JAL. COMUTADOR: (33) 36-06-52-90
Yucatán	Mérida	SUCURSAL MERIDA PERIFERICO PONIENTE TABLAJE # 2347, KM. 41 CARR. UMAN CAUCEL, C.P. 97238, MERIDA, YUC. COMUTADOR: 01(999) 912-24-51
Nuevo Leon	Monterrey	SUCURSAL MONTERREY BLVD. JOSE LÓPEZ PORTILLO # 333 NORTE, BODEGA 108, COLONIA VALLE DEL CANADA, C.P. 66059, GRAL. ESCOBEDO, N.L. COMUTADOR: 01(81) 83-52-02-04
Puebla	Puebla	SUCURSAL PUEBLA DEFENSORES DE LA REPÚBLICA No. 1118, ENTRE CALLE TECNOLÓGICO Y AVENIDA 18 DE NOVIEMBRE, COL. FAUNA MARINA, PUEBLA, PUEBLA, C.P. 72260 COMUTADOR: 01(222) 2-82-82-82
Coahuila	Torreón	SUCURSAL LAGUNA CALLE CANELAS # 491, PARQUE INDUSTRIAL LAGUNERO, 2 <sup>da</sup> ETAPA, GÓMEZ PALACIO, DGO. C.P. 35078 COMUTADOR: 01 (871) 719 44 24 al 27
Veracruz	Veracruz	SUCURSAL VERACRUZ CALLE PALMAS LT 2 Y 3 MZ 12, ENTRE AV. LAS TORRES Y ARAUCARIAS, CIUDAD INDUSTRIAL BRUNO PAGLIAI C.P. 91697, TEJERIA, VERACRUZ COMUTADOR: 01(229) 9-81-12-73 AL 76
Edo. De México	Jilotepec	SUCURSAL CENTRO FORÁNEO AV. PARQUE INDUSTRIAL # 1-A, JILOTEPEC C.P. 54240 ESTADO DE MÉXICO COMUTADOR: 01(761) 7-82-91-01 EXT. 5728 Y 5102
D. F.	D. F.	SUCURSAL CENTRO CALLE D # 31-A, COL. MODELO DE ECHEGARAY C.P. 53330, NAUCALPAN, EDO. DE MEXICO TEL.: 01 (55) 53-71-35-00

## Gato hidráulico tipo botella Hydraulic jack



Modelo	Código
GAT-32	14819
GAT-50	14821



ANTES DE USAR ESTA HERRAMIENTA DEBE LEER EL INSTRUCTIVO.  
¡PRECAUCIÓN! LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE  
SEGURIDAD Y OPERACIÓN ANTES DE USAR LA HERRAMIENTA.

# INSTRUCCIONES:

1. Verifique que la superficie en la que va a trabajar sea sólida y segura.
2. Acople las partes del maneral. Su diseño permite un ajuste perfecto.
3. Cierre la válvula girándola hacia su derecha (en el sentido de las manecillas del reloj).
4. Coloque el gato lo más cercano de la carga a levantar para facilitar el trabajo.
5. Accione el maneral para aumentar la altura del gato cuidando que esté bien colocado.
6. Abra la válvula lentamente en sentido contrario a las manecillas del reloj para bajar el gato.
7. En caso de faltar fluido: Use sólo aceite hidráulico (acuda a su Centro de Servicio para solicitar asistencia).
8. Los Gatos Truper® también se pueden utilizar para empujar elementos en forma horizontal cuidando que la bomba quede hacia abajo.

Gatos hidráulicos Truper®	
CLAVE MODEL	Capacidad Toneladas Tons
GAT-2	2
GAT-4	4
GAT-6	6
GAT-8	8
GAT-12	12
GAT-16	16
GAT-20	20
GAT-32	32
GAT-50	50

## ! PRECAUCIÓN:

- Lea las instrucciones antes de usar.
- Nunca exceda la capacidad de carga.
- El gato hidráulico sólo debe ser usado en superficies sólidas.
- Nunca trabaje debajo del vehículo sin usar un soporte adicional.
- Evite fugas, no desarme el gato hidráulico.

UTILIZAR SÓLO PIEZAS DE REPUESTO  
ORIGINALES SUMINISTRADAS O  
APROBADAS POR EL PROVEEDOR.

### IMPORTANTE



#### IMPORTANT

USE ONLY ORIGINAL SPARE PARTS  
FROM THE MANUFACTURER OR  
APPROVED BY THE MANUFACTURER.

MANTÉNGASE FUERA DEL  
ALCANCE DE LOS NIÑOS

### IMPORTANTE



#### IMPORTANT

KEEP OUT OF REACH OF  
CHILDREN.



• Cabeza maquinada que reduce el deslizamiento de la carga

• Sólida base de hierro fundido para una máxima estabilidad

• Válvula de liberación

• Sólida base de acero para una máxima estabilidad