


Navaja multiusos de apertura rápida
NM-6 - 16950



Empuje completamente el botón
deslizable hacia el frente


1

Mantenga el botón lateral
presionado mientras inserta la
cuchilla hasta el tope



2

Libere el botón



3