

GARANTÍA

Los productos comercializados por URREA, son fabricados bajo estrictas especificaciones internas y se garantizan de por vida contra cualquier defecto de fabricación y mano de obra en caso de presentar algún problema de esta naturaleza el producto será reemplazado sin costo al comprador. Los acabados están garantizados contra defectos de fabricación: 10 (diez) años en cromo, 2 (dos) años en los demás acabados y 1 (un) año en partes móviles.

Durante la vigencia de esta póliza de garantía, URREA se compromete a cambiar el producto por otro igual o de características similares, sin ningún cargo para el consumidor, cuando el producto presente falla imputable a la fabricación o especificación del mismo en cualquiera de sus componentes, los productos que reemplacen serán nuevos y dichos productos tendrán garantía durante el mismo periodo restante de la garantía de producto, o bien durante 90 (noventa) días contados a partir de la fecha de reemplazo del producto, siendo elegido el periodo más largo. Estos productos deberán ser reemplazados con el distribuidor donde se adquirió el producto. Todos los productos bajo la aplicación de esta garantía pasarán a ser propiedad de URREA. El tiempo de reemplazo no será mayor de 30 (treinta) días a partir de la fecha de recepción del producto con el distribuidor donde se adquirió. Es necesario conservar la factura original, los datos de la póliza deberán coincidir con los datos del producto y no deben haber sido alterados, ya sea en la póliza o en el producto.

Finalmente, URREA no se hace responsable por los gastos de mano de obra ni por los daños incurridos en la instalación, reparación o sustitución, daño indirecto, directo, consecuente, pérdidas, lesiones o costos de alguna otra índole relacionados con este producto.

LA GARANTÍA NO SERÁ VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Si el producto fue utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Si el producto se instaló en condiciones distintas a las normales.
- 3.- Si el producto fue alterado o reparado por personas no autorizadas por URREA.
- 4.- Si el producto no fue utilizado o armado conforme al instructivo anexo.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Datos de distribuidor
Razón social: _____

Domicilio: _____

Tel./Fax: _____
e-mail: _____

Datos del consumidor
Nombre: _____

Domicilio: _____

Tel./Fax: _____
e-mail: _____
Fecha de compra: _____

Centro de Atención a Clientes:
01800 00 URREA (01800 008 77 32)
e-mail: garantias@urrea.com.mx



XXXXXX



9489KU

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Monomando para Regadera
o Tina

LÉASE CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO
ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN

URREA[®]
Tecnología para vivir el agua

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

- Este producto funciona con baja, media y alta presión.
- Siga con atención las siguientes instrucciones de instalación. El instalador tiene la responsabilidad de realizar una instalación adecuada.
- Si no sigue los procedimientos correctos de instalación, el producto puede soltarse y provocar lesiones graves.
- Un plomero certificado debe instalar este producto.
- Evite el contacto de las piezas plásticas con la masilla de plomero, los aditivos para tubos o cualquier otro compuesto a base de aceite.


SUGERENCIAS

1. Asegúrese de tener consigo todas las partes antes de desechar cualquier material del embalaje. Puede verificar los componentes y su número asignado durante la instalación en el diagrama de componentes.
2. Le recomendamos que antes de conectar la alimentación de agua purgue la línea de agua para evitar posibles filtraciones de impurezas que puedan dañar el funcionamiento del producto.
3. Nunca utilice herramientas dentadas para tomar piezas con recubrimientos, ya que puede dañar la superficie de las partes recubiertas y reducir la vida útil del producto.
4. Nunca utilice silicón en la parte interior del producto.

MANTENIMIENTO

- Para la limpieza del producto solo requiere una franela humedecida con agua, nunca utilice abrasivos, agentes químicos o fibras para limpiarlo.


DIAGRAMA DE COMPONENTES



PZA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	1	Maneral
2	1	Opresor Hexagonal 3/16 x 3/16
3	1	Cubierta
4	1	Funda Protectora
5	1	Cuerpo Monomando

Clasificación:
 Baja Presión: 0.25 a 1.0 kgf/cm²
 Media Presión: 1.0 a 3.0 kgf/cm²
 Alta Presión: 3.0 a 6.0 kgf/cm²
 Niveles de Edificación de 1 a más de 12 o equipo Hidroneumático

INSTRUCCIONES





Realice en el muro una cavidad de acuerdo a la longitud y profundidad del Cuerpo (5) y de las tuberías de alimentación y salida a regadera y/o tina.

Es importante considerar que al terminar el muro, éste quede dentro del rango indicado en las marcas de la Funda Protectora (4) para evitar una mala instalación del producto.

Instale la red hidráulica, a la izquierda agua caliente y a la derecha agua fría; arriba la salida a la regadera y abajo salida a la tina (opcional).

Si no desea salida a tina o regadera coloque un tapón (no incluido) en la salida a clausurar.




Una vez que haya instalado las tuberías, abra la alimentación de agua para verificar que no existen fugas.


Termine el muro (enjarre, azulejo, etc.)

Por último retire la Funda Protectora (4) del Cuerpo.


Coloque la Cubierta (3) en el Cuerpo (5) hasta topar en la pared, después inserte el Maneral (1) en el vástago del Cartucho y apriete con el Opresor Hexagonal (2) por la parte de abajo hasta ajustar firmemente el Maneral.



ACCIONAMIENTO DEL MONOMANDO



Para abrir el flujo de agua, jale la palanca hacia arriba. Para cerrar el flujo empuje la palanca hacia abajo.



Para regular la temperatura del agua, gire la palanca hacia la izquierda (agua caliente) y hacia la derecha (agua fría)