TODOS LO QUE NECESITAS SABER ANTES DE COMPRAR ESTE CALENTADOR:

- 🔥 Este calentador NO requiere una presión mínima de agua por lo que puede funcionar sin necesidad de tinaco ni bomba presurizadora.
- 🔥 Este calentador es compatible con llave mono mando.
- 🔥 La distancia recomendada entre servicio (baño) y calentador es de 10 a 12 metros lineales.
- 🔥 Este calentador necesita un tiempo de recuperación de 50 minutos.
- 🔥 Este calentador está recomendado para 4 servicios (4 baños)

CAUSAS DE UNA POSIBLE FALLA EN EL CALENTADOR:

FUGA DE AGUA

Causas:

- 🔥 Mal sellado de conexiones (entrada y salida de agua) válvula de drenado o tapón.

Soluciones:

- 🔥 Revisar y sellar las posibles fugas de agua.

FUGA DE GAS

Causas:

- 🔥 Fuga de gas por el cuerpo del termostato o botón.
- 🔥 Fuga de gas en los tubos del termostato.

Soluciones:

- 🔥 Presión de gas alta (regulador color rojo) cambio.
- 🔥 Apretar tubos de gas del termostato.

NO PRENDE

Causas:

- 🔥 Falta de gas o llave de gas cerrada.
- 🔥 Aire en la tubería del gas.
- 🔥 Colocación de regulador de alta presión.

Soluciones:

- 🔥 Alimentar gas o abrir paso de gas.
- 🔥 Purgar línea de gas.
- 🔥 Cambio de regulador por uno de baja (color gris).

PILOTO NO SE MANTIENE ENCENDIDO

Causas:

- 🔥 Perilla de paso de gas en posición incorrecta.

Soluciones:

- 🔥 Colocar perilla de paso de gas en posición correcta.

NO CALIENTA

Causas:

- 🔥 Perilla de temperatura en posición incorrecta.

Soluciones:

- 🔥 Colocar perilla en la posición correcta.