


TRANSMISOR/RECEPTOR DE AUDIO BLUETOOTH MULTIPUNTO

Manual de Instrucciones



IMPORTANTE

Lea cuidadosamente este instructivo para evitar cualquier mal funcionamiento. La información que se muestra en este manual sirve únicamente como referencia sobre el producto.

Debido a actualizaciones pueden existir diferencias.

Por favor, consulte nuestra página web **www.steren.com** para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES

- No use ni almacene este producto en lugares donde existan goteras o salpicaduras.
- No coloque objetos pesados sobre el equipo.
- Antes de utilizar el equipo por primera vez, cargue al 100% la batería.
- No supere los 8 m de distancia entre el equipo y el dispositivo Bluetooth.
- Este aparato NO está destinado para ser utilizado por personas con capacidades diferentes, a menos que cuenten con la preparación y supervisión adecuadas.
- Este producto NO es un juguete; manténgalo fuera del alcance de los niños.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

CONTENIDO



Transmisor/Receptor



Cable RCA




Cable de audio 3,5 mm




Cable USB - Micro USB

PARTES



CARGAR LA BATERÍA

Antes de utilizar el receptor por primera vez, cargue la batería durante 2 horas continuas



El LED indicador encenderá en rojo durante el proceso de carga; encenderá en azul cuando la carga esté completa.

MODO DE USO


Puede utilizar el equipo como Receptor o Transmisor. Seleccione el modo que va a utilizar:

■ MODO RECEPTOR

- 1 Encienda el equipo. Mantenga presionado el **botón multifunción** hasta que los indicadores comiencen a parpadear en rojo y azul. El equipo estará listo para vincularse



- 2 Inserte el cable de audio 3,5 mm en el dispositivo y en un equipo receptor de audio (Bocinas, audífonos, bafles, home theater, etc.)



- 3 Vincule uno o dos dispositivos Bluetooth de audio con el equipo (tableta, smartphone, MP3, etc). Para ello, active el Bluetooth en el dispositivo de audio y seleccione **Steren POD-160**. Los dispositivos no pueden transmitir audio simultáneamente.

⚠ Aleje cualquier otro dispositivo Bluetooth que pueda causar interferencia.



Si la vinculación fue exitosa el indicador LED parpadeará lentamente en color azul.


- 4 Comience la reproducción desde el dispositivo de audio.




Quando quiera vincular otro dispositivo Bluetooth, será necesario desvincular el último dispositivo al que se ha conectado el equipo.

■ MODO TRANSMISOR

- 1 Seleccione el equipo al que desea conectar el transmisor:



- 2** Encienda el equipo. Mantenga presionado el **botón multifunción** hasta que un indicador comience a parpadear en azul. *Esto indicará que el equipo está listo para vincularse*



- 3** Seleccione uno o dos dispositivos Bluetooth de audio con los que quiera vincular el equipo:




- 4** Encienda y acerque el dispositivo Bluetooth de audio al equipo.

⚠ Aleje cualquier otro dispositivo Bluetooth que pueda causar interferencia.



La reproducción de audio comenzará automáticamente cuando el equipo haya sido vinculado.



ESPECIFICACIONES

Alimentación: 5 V --- 500 mA (x USB)

Frecuencia de trabajo: 2,4 GHz

Batería: 3,7 V --- 160 mAh



Producto: Transmisor / receptor de audio Bluetooth multipunto

Modelo: POD-160

Marca: Steren

PÓLIZA DE GARANTÍA

Esta póliza garantiza el producto por el término de 3 meses en su batería y un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

- 1.- Para hacer efectiva la garantía, presente esta póliza o factura, comprobante y el producto, en donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
- 2.- Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
- 3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- 4.- El lugar donde puede adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- 3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto. Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____

Domicilio _____

Fecha de entrega _____

En caso de que su producto presente alguna falla, acuda al centro de distribución más cercano a su domicilio y en caso de tener alguna duda o pregunta por favor llame a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto le atenderemos en todo lo relacionado con su producto Steren.



Centro de Atención a Clientes
01 800 500 9000

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez No. 3408, San Salvador Xochimanco, Del. Azcapotzalco, Ciudad de México, 02870, RFC: EST850628-KS1

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro. Km 26.5 Sin número, Nave Industrial 3-A, Col. Lomas de Boquevarres, Tlalnepan de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-I43






POD-160

BLUETOOTH AUDIO MULTILINK TRANSMITTER / RECEIVER

Instruction manual



V0.0 0817m

IMPORTANT

Before to use the product, please read carefully this manual to avoid any malfunction. The info in this manual is shown as reference.

Due to updates can exist differences.

Please, consult our website www.steren.com to obtain the current version of this manual.

CAUTIONS

- Do not use or store the product in places where there dripping or splashing.
- Do not place heavy objects on the device.
- Before first use, charge the battery to 100%.
- Do not exceed 8 meters of distance between the device and the Bluetooth device.
- This device cannot be used by people with different habilities, at less they have preparation and supervision.
- This product is NOT a toy; keep it away from children.

The operation of this device is subject to the following two conditions: (1) it is possible that this device may not cause harmful interference and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation.

CONTENT



Transmitter/Receiver



RCA cable




3.5 mm audio cable




USB - Micro USB cable

PARTS



CHARGING BATTERY

Before using the receiver by the first time, charge the battery for 2 continuous hours



The indicator LED will turn on red during the charging process; it will turn on blue when charging is complete.

HOW TO USE


You can use the device as a Receiver or Transmitter. Select the mode that you want to use:

■ RECEIVER MODE

- 1 Turn on the device. Press and hold the **multifunction button** until the indicators start flashing on red and blue. The device will be ready to pair



- 2 Insert the 3.5 mm audio cable in the device and on an device audio receiver (Speakers, headphones, speakerboxes, home theater, etc.)



- 3 Pair one or two Bluetooth audio devices to the device (tablet, smartphone, MP3, etc.). To do this, activate Bluetooth in the audio device and select **Steren POD-160**. The devices can not stream audio simultaneously.

⚠ Keep away any other Bluetooth device that may cause interference.



If the pairing was successful the LED indicator will flashes slowly in blue color.


- 4 Start playback from the audio device.




When you want to pair another Bluetooth device, it will be necessary to unpair the last device paired.

■ TRANSMITTER MODE

- 1 Select the device that you want to connect the transmitter:



- 2** Turn on the device. Press and hold the **multifunction button** until one indicator begins to flashes on blue. *This will indicate that the device is ready to pair*



- 3** Select one or two Bluetooth audio devices with which you want to pair the device:




- 4** Turn on and put near the Bluetooth audio device of the transmitter.

⚠ Keep away any other Bluetooth device that may cause interference.



If the pairing was successful the LED indicator will flashes slowly in blue color.

Audio playback will start automatically when the device has been paired.



When the device is not in use for 5 minutes it will automatically turn off; To manually turn it off, press and hold the multifunction button for 3 seconds.

SPECIFICATIONS

Input: 5 V --- 500 mA (x USB)

Working frequency: 2.4 GHz

Battery: 3.7 V --- 160 mAh



Product: Bluetooth audio multilink transmitter / receiver

Part number: POD-160

Brand: Steren

WARRANTY

This Steren product is warranted under normal usage against defects in workmanship and materials to the original purchaser for one year and three months on the battery from the date of purchase.

CONDITIONS

1. This warranty card with all the required information, invoice, product box or package, and product, must be presented when warranty service is required.
2. If the product is in the warranty time, the company will repair it free of charge.
3. The repairing time will not exceed 30 natural days, from the day the claim was received.
4. Steren sell parts, components, consumables and accessories to customer, as well as warranty service, at any of the addresses mentioned later.

THIS WARRANTY IS VOID IN THE NEXT CASES:

If the product has been damaged by an accident, acts of God, mishandling, leaky batteries, failure to follow enclosed instructions, improper repair by unauthorized personnel, improper safe keeping, among others.

- a) The consumer can also claim the warranty service in the purchase establishment.
- b) If you lose the warranty card, we can reissue it, if you show the invoice or purchase ticket.

RETAILER INFORMATION

Name of the retailer _____

Address _____

Product _____

Brand _____





www.steren.com

