



IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso.

Consulta nuestra página www.steren.com para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES ⚠

- No instales el apagador en lugares con altas temperaturas, exceso de humedad, bajo luz solar directa o cerca de equipos que generen calor.
- No coloques objetos pesados sobre el apagador.
- No utilices productos químicos o corrosivos para limpiarlo.
- No intentes abrir el equipo; puede ocasionar un mal funcionamiento y se anulará la garantía.
- No expongas el apagador a condiciones de agua o humedad.
- No lo instales a la intemperie.
- No deseches el producto en tiraderos comunes. Contacta a la autoridad encargada del correcto tratamiento de residuos o desechos electrónicos en tu localidad, o acude a una planta de reciclaje.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Para realizar este instructivo se utilizó un dispositivo con sistema operativo iOS (versión 14.3) y la aplicación *Steren Home* (versión 1.1.5). Las imágenes se muestran para ejemplificar el procedimiento; sin embargo, éste puede ser distinto en otras versiones del sistema y de la aplicación.


INSTALACIÓN DEL APAGADOR	4
USO CON LA APP <i>STEREN HOME</i>	6
Registrar una cuenta de usuario	6
Configuración Wi-Fi	8
Control del apagador desde la app	12
Interfaz principal	12
Programación de horario (Timer)	13
Programación de cuenta regresiva (Countdown)	14
Cómo compartir el control con otros usuarios	15
Vincular el dispositivo con asistentes de voz: Alexa / Google Assistant	16
Menú de Ajustes	17
ESPECIFICACIONES	18

INSTALACIÓN DEL APAGADOR


Antes de realizar la instalación, desconecta la energía eléctrica.

- 1 Introduce una cuña en la parte superior de la placa, en medio de las dos muescas. Después, con mucho cuidado, haz palanca para desprenderla.

Te recomendamos usar una cuña de plástico.




- 2 Identifica los cables de tu instalación, y conéctalos como se muestra en el diagrama.



Recomendación de seguridad


Si el foco es de bulbo, conecta la fase en el centro del socket y el neutro en el casquillo con cuerda.

- 3** Coloca la base del apagador en la chalupa (registro eléctrico), y fíjala con los tornillos. Después, monta la placa sobre la base.



Si necesitas retirar la placa, introduce una cuña de plástico en la pestaña y, con mucho cuidado, haz palanca para desprenderla.

- 4** Después de hacer la instalación, restablece la energía eléctrica, y toca los switches para comprobar que enciendan los focos conectados.



Los switches permanecerán iluminados en color rojo cuando el apagador esté en reposo. Cuando el foco conectado esté encendido, el switch correspondiente se iluminará en azul.

USO CON LA APP *STEREN HOME*

• Registrar una cuenta de usuario

- 1 En tu celular, ingresa a la tienda de aplicaciones para descargar e instalar la app *Steren Home*.




Stereon Home
Electrónica Steren

- 2 Abre la aplicación. Selecciona **Crear cuenta nueva**, y acepta la **Política de privacidad**.




- 3** Para registrar tu cuenta, selecciona el país e introduce tu correo electrónico. Al finalizar, toca en la opción **Obtenga el código de verificación**.



The screenshot shows a registration form with the following elements:


- A back arrow in the top left corner.
- The title "Registrar" in bold.
- A dropdown menu for country selection, currently showing "Mexico" with a right-pointing arrow.
- A text input field for "Correo electrónico".
- A large grey button labeled "Obtenga el código de verificación". A blue hand icon is pointing to this button.
- A checkbox with the text "Estoy de acuerdo [Acuerdo del Usuario](#) y [Política de privacidad](#)".

- 4** Introduce el código que recibiste, y crea una contraseña para la nueva cuenta. Presiona **Finalizado** para concluir el proceso.



The screenshot shows a screen titled "Introducir código de verificación..." with the following elements:

- A back arrow in the top left corner.
- An illustration of a pencil above a dashed line for entering the code.
- Text: "El código de verificación se ha enviado a su correo: steren.mexico@steren.com Enviar de nuevo (57s)".
- A link: "¿No recibió un código?".




The screenshot shows a screen titled "Establecer la contraseña" with the following elements:


- A back arrow in the top left corner.
- Text: "Utilice 6-20 caracteres con una combinación de letras y números." in red.
- A large grey button labeled "Finalizado". A blue hand icon is pointing to this button.

Configuración Wi-Fi


- 1 En la app, selecciona el ícono + (del lado derecho superior) para agregar un equipo. Después, elige la clasificación **Eléctrico** y, por último, la opción **Interruptor (Wi-Fi)**.



- 2 Introduce la contraseña de la red Wi-Fi en la que se conectará el equipo, y presiona **Siguiente**.



- 3** Cuando el LED esté destellando en verde, en la app selecciona **Verifique que el indicador parpadee rápidamente**. Después presiona **Siguiente**.








Si el LED no destella en el apagador, mantén presionado el switch de la parte superior hasta que la iluminación comience a destellar en color verde.

El apagador entrará en modo de espera de conexión Wi-Fi.

- 4 Espera hasta que se realice la conexión, y después asigna un nombre para el apagador. Presiona en **Finalizado** para concluir el proceso.




Interfaz principal



Programación de horario (Timer)

- 1 Presiona  (Timer).
- 2 Selecciona el switch que deseas programar (1, 2 o 3).



- 3 Presiona **Añadir**. Después, determina el horario en el que deseas que el switch se encienda o se apague automáticamente.



- 4 En la opción **Repetir**, selecciona los días para los que aplicará el horario.
- 5 En la opción **Observación**, escribe alguna nota, si lo requieres.
- 6 En la opción **Aviso de ejecución**, puedes activar el botón para que te llegue una alerta en tu celular cuando se ejecute la temporización.
- 7 Ajusta el estado del switch; si se encenderá (**ON**) o se apagará (**OFF**).


- 8 Selecciona **Guardar** para terminar la configuración.




Si deseas hacer más programaciones solo presiona el botón **Añadir temporización**. Para borrar un evento solo mantenlo presionado en la lista y después selecciona **Borrar**.

Programación de cuenta regresiva (Countdown)

- 1 Presiona  (**Countdown**).
- 2 Selecciona el switch que deseas programar (**1, 2 o 3**).



- 3 Ajusta las horas y minutos que deben transcurrir para que el switch se encienda o se apague automáticamente.
- 4 Verifica que el interruptor **Countdown** esté en verde, y presiona **Sure** para que la cuenta regresiva inicie.





Si el switch está apagado, se encenderá al terminar la cuenta regresiva; si está encendido, se apagará cuando finalice la cuenta.


Cómo compartir el control con otros usuarios

Para que otro usuario también pueda controlar este dispositivo desde su celular, previamente debe haber instalado la aplicación **Steren Home** y tener una cuenta registrada.

- 1 En la interfaz principal de la app, selecciona el ícono del lado derecho superior, para acceder al menú de Ajustes.
- 2 Elige la opción **Compartir equipo**.
- 3 Selecciona **Añadir lo compartido**.




- 4 Selecciona **México** en la casilla **País / Zona**. Luego, introduce el correo electrónico de la persona con quien compartirás el dispositivo; presiona **Finalizado**.



En la pantalla principal de la app del otro usuario, se agregará automáticamente el dispositivo y podrá empezar a controlarlo.

Vincular el dispositivo con asistentes de voz: Alexa / Google Assistant

- 1 En la interfaz principal de la app, selecciona el icono del lado derecho superior, para acceder al menú de Ajustes. ↗
- 2 En el apartado **Control de un tercero admitido**, selecciona el asistente de voz que quieras utilizar (Alexa o Google Assistant) y sigue las indicaciones para la vinculación.



Menú de Ajustes

The image shows a settings menu for a device named SHOME-113. The menu items are listed on the left, and callouts on the right explain their functions. Blue lines connect each menu item to its corresponding description.

Menú de Ajustes	Descripción
Personalizar (ícono y ubicación)	Personalizar: Nombre, ícono y ubicación
Información de equipo	Información del equipo
Escena automática y automatización	Sin función
Control de un tercero admitido	
Vinculación con asistentes de voz (Alexa, Asistente de Google)	Vinculación con asistentes de voz
Aviso de dispositivo sin conexión	
Recordatorio de falta de conexión (toggle)	Enviar notificaciones por fallas en la conexión
Otros	
Asociación multi-control	Asociar botones de distintos apagadores
Compartir equipo	Compartir el control del dispositivo
Crear grupo	Crear un grupo de productos inteligentes
Verificar la red (Verificar inmediatamente)	Detectar la condición de la red
Preguntas frecuentes y comentarios	Preguntas frecuentes
Añadir a Pantalla del hogar	Sin función
Revisar actualizaciones de Firmware	Sin función
Eliminar dispositivo	Eliminar el dispositivo de la app

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 110 a 240 V~ 50/60 Hz 10 A máx.

Carga máxima: 700 W

Consumo en espera: 0,1 Wh

Frecuencia Wi-Fi: 2,4 GHz

Estándar: IEEE 802.11 b/g/n

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Triple apagador Wi-Fi
Modelo: SHOME-113
Marca: Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza, factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- 3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____

Domicilio _____

Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00

Atención a clientes
(55) 1516 6000

[f /steren.mexico](#)
[@steren.oficial](#)
[SterenMedia](#)

comentarios@steren.com.mx

www.steren.com.mx

